

4 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	槍身	1	35	退彈扭固定架附件	1	69	下槍身左右片軸	4
2	HOP UP座-右	1	36	M4X7	12	70	後定鐵片	1
3	內槍管	1	37	PIN6X29.1	1	71	M4X14	6
4	HOP UP調整連桿	1	38	槍機釋放片彈簧	1	72	背袋環軸	2
5	HOP UP緩衝墊	1	39	下槍身右片	1	73	背帶環	2
6	HOP UP座-左	1	40	下槍身左片	1	74	槍機	1
7	O環2X1	2	41	扳機擊鎚座	1	75	槍機拉柄	1
8	M2X6十字丸頭	1	42	副扳機軸	1	76	覆進簧桿	1
9	入彈膠	1	43	扳機	1	77	活塞後	1
10	M2.5X12止付螺絲	1	44	副扳機座	1	78	覆進簧擋塊	1
11	橡膠3X2MM	1	45	擊鎚開閉器	1	79	覆進簧	1
12	外槍管	1	46	擊鎚開閉器軸	1	80	活塞穩定器	1
13	外槍管固定環	1	47	擊鎚開閉器軸彈簧	1	81	活塞前	1
14	準星座	1	48	套管3X15MM	1	82	調節閥	1
15	防火帽	1	49	擊鎚	1	83	調節閥彈簧	1
16	準星	1	50	選擇鈕	1	84	PIN1X18.5MM	1
17	準星固定軸	1	51	選擇鈕定位軸	1	85	O環15X2	1
18	瓦斯導管	1	52	撞針	1	86	負壓後氣閥彈簧	1
19	退彈鈕固定架	1	53	擊鎚扭簧	1	87	PIN2X21.5	1
20	退彈鈕	1	54	全自動撥桿	1	88	SPIN3X14MM	1
21	槍身固定軸扭簧	1	55	M2.5X3(傘形)	2	89	PIN3X12MM	1
22	槍機釋放片	1	56	撞針扭簧軸	1	90	槍機拉柄(車件)	1
23	覆進簧外管	1	57	撞針扭簧	1	91	槍托轉接座	1
24	覆進簧接頭	1	58	延遲片	1	92	槍托轉接座固定片	2
25	照門	1	59	全自動撥桿扭簧	1	93	下護木	1
26	照門固定片	2	60	扳機擊鎚座側蓋	1	94	上護木	1
27	槍管固定螺絲	1	61	延遲片彈簧	1	95	護木固定螺帽	1
28	PIN5X15.8	1	62	O環18X1.5	1	96	護木固定螺帽套	1
29	槍機釋放片附件	1	63	選擇鈕定位軸彈簧	1	97	槍身固定軸	1
30	準星固定軸彈簧	1	64	PIN2X22.8MM	1	98	M2X5平頭	5
31	扳機扭簧(左)	1	65	PIN2.5X20MM	1	99	保險O環6X1.5(磚紅色)	1
32	退彈扭彈簧	1	66	扳機扭簧(右)	1	100	O環7X1	1
33	墊片	4	67	緩衝墊(M14)	1			
34	M2X5內六角(合金)	1	68	緩衝墊座	1			

4 爆炸圖 EXPLOSION

