



WARNING

- Product is intended for adults 18 years and older.
- Wear proper eye protection while shooting.
- Misuse may cause injury or death.
- The muzzle of an airsoft gun should never point in a direction in which, if discharged, it would do injury.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- Buyers and users should obey the laws and rules of the local authority.
- **Remove the battery from the product when it is not in use.**

EN



ATENCIÓN

- Si el jugador o jugadores tienen menos de 18 años se les requerirá ir acompañados de un mayor de edad que se responsabilice del menor en todo momento.
- Durante la práctica del Airsoft, es obligatorio llevar gafas de protección ocular acorde a las normativas vigentes en todo momento.
- El uso descuidado o indebido del Airsoft puede causar fácilmente daños a sí mismo y a los que le rodean.
- No se debe apuntar a personas o animales.
- Lea bien los manuales que acompañan las réplicas antes de empezar a usarlas para practicar Airsoft.
- Los poseedores de réplicas de Airsoft deben seguir estrictamente las leyes y regulaciones locales vigentes en el país de residencia o uso de las mismas, e informarse debidamente en los puntos de venta o autoridades del país antes de comprar y utilizar cualquier réplica de airsoft.
- **Retire la batería del producto cuando no esté en uso.**

ES



ATTENTION

- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Toujours porter des protections oculaires adaptées lors de l'utilisation du produit.
- La mauvaise utilisation de ce produit peut causer des blessures graves ou la mort.
- Ne jamais pointer le canon de la réplique vers une personne ou un animal.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent se conformer aux lois du pays qui réglementent l'usage et la possession de répliques airsoft.
- **Retirez la batterie du produit lorsque vous l'utilisez.**


FR



警告

- 対象年齢18才以上。
- 弾を発射する時やゲームなどの場合は、必ずプロゴーグルを装着してください。
- 不用意に引き金を引くと非常に危険です。
- 50m以内は危険です。
- 取扱説明書は最後まで必ずお読み下さい。
- 購入者及び販売者は、エアガンの使用及び所有に関するすべての現地法律に準ずる。
- **ゲームが終わりましたら、バッテリーをコネクターから取り外してください。**

JP



RK74 CQB/E/T

EN Operating Instructions | 01-06

FR Mode d'emploi | 13-18

ES Instrucciones de operación | 07-12

JP 取扱説明書 | 19-24



G&G
ARMAMENT

TAIWAN ChangHua
(Head Quarter)
Sales Dept.
Technology Dept.


Tel : +886-4-798-9000 Fax : +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township, Changhua County 50952, Taiwan (R.O.C.)
sales@guay2.com, b2b@guay2.com PR Dept. | pr@guay2.com
support@guay2.com

G2-201603-02-多



G&G
ARMAMENT


[COMPONENTS]




[WARNING]

- Recommend G&G Armament high precision BB's on all G&G Armament guns for the best performance and feeding.
- Using low quality BBs may cause the gun to jam, malfunction and damage the internal parts.
- Use only 100% silicone oil for maintenance, as other oils may contain corrosive ingredients which may damage plastic and rubber components.
- Do not adjust the motor without authorization always counsel a certified technician before making any internal changes.
- Always wear safety goggles when using this product.
- Product is intended for adults 18 years and older.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- May be hazardous up to 50 meters.
- Stop shooting when the battery power is low.

[FIRING MODE & SAFETY] ⚠ Always keep the safety on if not ready to shoot.



Safety On / The gun will not fire.



Full Auto / Automatic firing.



Semi Auto / Single shot.

[E.T.U. & FULL AUTO TO 3-ROUND BURSTS SETTING]

To set up **full auto to 3-round bursts**:
Switch the selector switch to semi-auto mode and hold the trigger for 10 seconds, the set-up is now completed.
Repeat above steps to switch 3-round bursts to full auto.


- ⚠ Empty magazine and chamber before set up 3-round bursts or full auto mode.
- ⚠ Due to the low voltage from different battery and/or motor specifications, it may cause a semi/full auto problem, please charge the battery to full when this problem occurs to assure the longevity of the product.



[STOCK ADJUSTMENT]




Press the stock release latch to unlock.



Adjust the position (6 positions).

[INSTALLING THE BATTERY]



Charge up the battery (3 hours).



For RK74 CQB


Press bolt cover release button.

[FRONT SIGHT ADJUSTMENT]



Insert the front sight adjustment tool into the front sight block. Turn for adjustment.

[FOLDING STOCK] RK74 T only.



⚠ Recommended 3-piece/2-piece type Li-Po battery for RK74 E/T, stock tube type Li-Po battery for RK74 CQB.



For RK74 CQB
Lift up the bolt cover and connect the battery.



For RK74 E/T
Loosen the upper rail retaining lock by turning clockwise.




For RK74 E/T
Remove upper rail.



For RK74 E/T

Connect battery until it clicks into place.

[CHARGING HANDLE & HOP-UP ADJUSTMENT]



1. Pull the handle in the direction shown to open the bolt.
2. Switch safety to catch the bolt handle.



Slide the Hop-up adjustment piece forward or backward to adjust the Hop-up effect.

⚠ Don't catch your fingers in the dummy bolt. Never hold the gun sideways as the BB pellets will curve right or left.

[LOADING MAGAZINE]

⚠ It is strongly recommended to use G&G Armament high precision BB's only. Using low quality BB pellets will shorten product life and void product warranty.



1. Press the magazine catch latch.
2. Remove the magazine.



3. Pull BBs into the loader.



4. Push BBs into the magazine from the loader by using charging rod.
5. Continue load BBs until it is full.



Insert the magazine into the airsoft gun until it clicks into place.


Best Position. ✗ Too much Hop-up (Turn the adjust lever toward Normal).
✗ Not enough Hop-up (Turn the adjust lever toward Hop).



[CLEANING THE BARREL]



1. Place a few drops of silicone oil or teflon oil on the cleaning cloth and wind the rod around.




2. Insert the cleaning rod into the inner barrel, turning the rod as you insert. Repeat same steps until barrel is clean.

[MAINTENANCE]

[UNJAM]



Remove the magazine.



Return the hop up dial to normal position and insert the cleaning rod from the lead edge of the inner barrel.



Be sure to have the rod facing down and reaching to the end. Remove clogged pellets.

[TROUBLESHOOTING]



Adjust screw when the gear noise becomes shrilly.

Use a screwdriver to adjust the screw at the bottom of the grip.



No operation.

Check the wire set contact on the motor.



No operation.

Check the battery and connector. Make sure the battery is fully charged.

1. Make sure no dirt gets into the chamber to avoid clogging of pellets.
2. Hop-up may be unstable for 200 to 300 rounds after using silicone oil. This is the normal operation of the gun.
3. Never use CRC-556, WD40, or other corrosive lubricants.


[TROUBLESHOOTING]

SYMPTOM	POTENTIAL	CORRECTIVE
No operation at all	Selector lever is set to safety. Battery is not charged. Battery connector is disconnected. The \oplus and \ominus of battery connector is reversed. Expired motor life (50,000 to 60,000 rounds) or poor electrical connection.	Set the selector lever to Semi or Full Auto. Charge the battery. Connect the connector. Switch the batteries to the correct position. Replace the dead motor (can be purchased from local dealer or directly from G&G). Check and repair the contacts. Insert the charging rod into the magazine and move up and down a few times to remove clogged pellets.
Although motor is revolving, no pellet can be fired	Pellets are clogged inside the magazine. Pellets are clogged in the chamber. Faulty gear. Insufficient battery power.	Remove clogged pellets using the cleaning rod. Purchase the replacement gear from your dealer or G&G and repair. Charge the battery.
Impossible full-auto operation (automatic firing)	Faulty pellet feed of magazine. Poor electrical connection.	Repair clogging of the magazine. Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance or repair.
Shooting distance becomes shorter	Damaged or worn chamber set. Damaged or worn piston set (o-ring, piston spring). Something is jammed in the inner barrel. Faulty BB pellets (too small or heavy). Shortage of silicone oil. Gear problem caused by too many blank firing.	Replace the replacement parts (purchase from your dealer or G&G). Use the cleaning rod and clean the inner barrel. Use G&G Armament high precision BB's. Place a few drops of silicone oil onto the upper chamber.
Too loud operating noise	Worn or damaged gear. Gear problem caused by too many blank firing.	Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance, part replacement (gear, etc.) or repair.
Pellets being fallen out from barrel end	Damaged or worn chamber set. No hop setting. Faulty BB Pellets (too small or heavy).	Turn the hop adjustment lever toward Hop. Use G&G Armament high precision BB's.
If gun gets wet		Stop operation immediately, disconnect the battery, wipe off water from inside the main body and the battery. After the gun is completely dry, carry out trial firing. If the unit is not operational, please contact your local dealer for repair.

[DISCLAIMER]

- ▶ Accessories in the pictures are not always included with product.
- ▶ Adult supervision required for users under 18 years of age.
- ▶ The purchaser and user should conform to all laws governing the ownership of airsoft guns.
- ▶ All products in this manual are imitation firearms and are not intended nor represented to be comparable in design, appearance, or function to any actual firearm offered by other manufacturers.
- ▶ Product names are trademarks of G&G, which has no affiliation to, and is not associated, or sponsored by any manufacturer of actual or imitation firearms. Products may vary from those pictured.

[COMPONENTES]




[ADVERTENCIA]


- Recomendamos usar balines G&G de alta precisión para asegurar la adecuada alimentación y desempeño.
- Usando balines de baja calidad puede causar atascos, mal funcionamiento o causar daños en las partes internas.
- Use solo Aceite de Silicona 100% para mantenimiento, otros aceites pueden contener ingredientes corrosivos los cuales pueden dañar los componentes de plástico y gomas.
- No ajuste el motor sin la debida autorización de un técnico certificado. Siempre use gafas de protección cuando maneje este producto.
- Este producto está diseñado para mayores de 18 años.
- Lea completamente el manual para asegurar su buen uso.
- Puede ser dañino a menos de 50 metros.
- Deje de disparar cuando la batería esté baja.

[MODOS DISPAROS Y SEGURO]

⚠ Siempre coloque en modo seguro si no está listo para disparar.



Modo seguro / La réplica no dispara



Automático / Disparo automático



Semi Auto / Disparo sencillo

[E.T.U. & AUTOMÁTICO A RÁFAGAS DE 3 RONDAS]

Para programar de **Automático a ráfagas de 3 rondas**:
Coloque en modo Semi Auto y apriete el gatillo por 10 segundos.
El ajuste se ha completado.
Repita los pasos para programar de ráfagas de 3 rondas a Automático nuevamente.

- ⚠ Vacíe el cargador y la recámara antes de programar de ráfagas de 3 rondas a Automático.
- ⚠ Debido a bajo voltaje de diferentes baterías y/o especificaciones de motor, puede causar problemas en modo Semi Auto, por favor cargue completamente la batería cuando suceda para asegurar la duración del producto.


(Unidad de gatillo electrónico)



[AJUSTE DE CULATA]



Presione el liberador para destrabar.



Ajuste la posición (6 posiciones).

⚠ Recomendada Batería Li-Po 3-2 piezas para RK47 E/T, Batería lipo para tubo de culata para RK74 CQB.



PARA RK74 CQB
Saque la cubierta superior y conecte la batería.



PARA RK74 E/T
Afloje el tornillo retenedor del rail superior a favor de las manecillas del reloj.

[LLENADO DE CARGADOR]




1. Presione el botón liberador del cargador.
2. Saque el cargador.



3. Coloque los balines dentro del llenador.

[INSTALANDO LA BATERÍA]



Cargue la batería por 3 horas.




PARA RK74 CQB

Press bolt cover release button.



PARA RK74 E/T
Remueva el rail superior.



PARA RK74 E/T
Conecte la batería hasta que escuche un sonido "click".



4. Coloque los balines dentro del cargador usando la varilla de llenado.
5. Continúe hasta que esté lleno.




Inserte el cargador dentro del receptor hasta que escuche un sonido "Click".

[AJUSTES MIRA DELANTERA]




Gire para ajustarlo.

[CULATA PLEGABLE] Solo RK74T.



[AJUSTES MANIJA DE CARGA Y HOP-UP]



1. Hale la palanca como se muestra en la gráfica para abrir el área de martillo.
2. Coloque el seguro para retener la manija de carga.



Deslice el ajuste del Hop-up hacia adelante o atrás para ajustar.

⚠ Trate de no aprisionar sus dedos en la imitación de cerrojo. Nunca dispare el arma de lado ya que los balines pueden curvar a la izquierda o derecha.

Dirección correcta. **⊗** Demasiado Hop-up (Gire el dial de ajuste a normal).
⊗ No Demasiado hop-up (Gire el dial a Hop).



[LIMPIANDO EL CAÑÓN]



1. Coloque algunas gotas de aceite de Silicona o aceite de teflón en un paño limpio e introduzca en la varilla.




2. Inserte la varilla de limpieza dentro del cañón, girando cuando lo inserte. Repita hasta que esté limpio.

[MANTENIMIENTO]

[DESATASCANDO]



Remueva el cargador.



Retorne el dial de hop-up a posición normal e inserte la varilla de limpieza por el cañón.



Asegúrese de introducir con el lado segmentado hacia abajo hasta el final. Remueva los balines atascados.

[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]



Ajuste el tornillo cuando los engranajes se tomen chillones.



Revise los contactos de los cables con el motor.



Revise batería y conectores. Asegúrese de que hay suficiente carga.

1. Asegúrese de que no entre sucio en la recámara para evitar atascos de balines.
2. El Hop-up puede estar inestable por 200 o 300 rondas luego de usar el aceite de Silicona, esto es normal en la operación de la réplica.
3. Nunca use CRC-556, WD40 u otro lubricante corrosivo.


[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]

SÍNTOMAS	PROBLEMA POTENCIAL	POSIBLE SOLUCIÓN
No funciona	Selector colocado en modo Seguro.	Coloque el selector en Semi o en Automático.
	Batería descargada. Conectores de batería desconectados. El + y - de la batería colocados al revés. Vida de motor expirada (50,000 a 60,000 rondas) o pobre conexión eléctrica.	Cargue la batería. Conecte correctamente la batería. Coloque bien los conectores. Reemplace el motor (lo puede comprar en su distribuidor o directamente en G&G).
Aunque el motor funciona los balines no son disparados	Balines atascados en el cargador. Balines atascados en la recámara. Engranajes defectuosos.	Con la varilla de cargador mueva arriba y abajo varias veces para remover los balines atascados. Remueva los balines atascados usando la varilla de limpieza. Compré los engranajes donde su distribuidor o en G&G para reemplazar.
No funcionan disparos en automático	Batería con insuficiente carga. Mala alimentación por balines defectuosos. Pobre conexión eléctrica.	Cargue la batería. Solucione el atasco en el cargador. Consulte su distribuidor para mantenimiento o reparación.
La distancia de disparo es muy corta	Recámara dañada o desgastada. Conjunto de pistón dañado o desgastado (Sellos, pistón, resorte).	Reemplace las partes (Cómprelas en su distribuidor o en G&G).
Ruido de operación muy alto	Algo atascado en el cañón interior. Balines defectuosos (Muy pequeños o pesados). Falta de Aceite de Silicona. Problemas de engranajes causados por muchos disparos en seco.	Use la varilla de limpieza y limpie el cañón interior. Use balines G&G de alta precisión. Coloque unas cuantas gotas de aceite de silicona en la recámara.
Balines se caen por la bocacha	Engranajes dañados o desgastados. Problemas de engranajes causados por muchos disparos en seco. Recámara dañada o desgastada.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general, reemplazo de piezas (engranajes, etc.) o reparación.
Si la réplica se moja	No ajuste del Hop-up. Balines defectuosos (muy pequeños o pesados).	Gire el ajuste a Hop. Use balines G&G de alta precisión.
	Detenga la operación inmediatamente, desconecte la batería, seque el agua dentro del cuerpo y la batería. Luego que la réplica esté seca, trate de dispararla. Si la unidad aún no funciona por favor contacte a su distribuidor local para reparación.	

[DESCARGO]

- ▶ Accesorios en las fotografías no siempre vienen incluidos con el producto.
- ▶ La supervisión de un adulto es requerida para menores de 18 años.
- ▶ El comprador y el usuario deben cumplir con las leyes y normas que rigen la posesión de un arma de airsoft.
- ▶ Todos los productos en este manual son imitaciones de armas reales y no están destinadas a ser comparadas en diseño, apariencia o función con ninguna arma real ofrecida por otros fabricantes.
- ▶ El nombre del producto es marca registrada de G&G, la cual no tiene afiliación ni asociación o soportada por ningún fabricante de armas reales o imitaciones. El producto puede variar la forma al ofertado en la fotografía.

[COMPOSANTS]




[PRECAUTION]


- Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes de précision G&G.
- L'utilisation de billes de mauvaise qualité peut entraîner un bourrage, un dysfonctionnement ou l'endommagement des pièces internes.
- Pour l'entretien, appliquez de l'huile de silicone sur le nozzle et n'utilisez pas d'autres types d'huile corrosive.
- Ne réglez pas le moteur sans autorisation ou sans l'aide d'un technicien certifié.
- Portez toujours des protections oculaires adaptées lorsque vous utilisez ce produit.
- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- Arrêtez de tirer lorsque la batterie est faible.

[MODE DE TIR ET CRAN DE SURETE]

⚠ Toujours garder le cran de sûreté si vous n'êtes pas prêt à tirer.



Cran de sûreté / ne tire pas



Full Auto / tir en rafale



Semi Auto / tir coup par coup

[UTILISATION DE L'E.T.U. ET DU BURST 3 COUPS]

Pour programmer le mode **full auto en burst 3 coups**:

Positionnez le sélecteur de tir sur le mode semi auto et maintenez appuyé la queue de détente pendant 10 secondes.

La programmation est terminée.

Répétez l'opération décrite ci-dessus pour revenir en mode full auto.

⚠ Retirez le chargeur et assurez vous qu'il ne reste pas de billes dans la chambre hop-up avant de régler le burst 3 coups ou le full auto.

⚠ En raison de la faible tension d'une batterie et / ou des caractéristiques d'un moteur, vous pouvez avoir des problèmes en mode semi auto.


Veillez recharger la batterie au maximum lorsque ce problème se produit pour assurer une durée de vie optimale du produit.



[REGLAGE CROSSE]




Appuyez sur le levier pour déverrouiller la crosse.



Réglez la crosse (6 positions).

[INSTALLATION BATTERIE]



Chargez la batterie (3 heures).




Pour RK74 CQB
Appuyez sur le bouton pour ouvrir le capot.

[REGLAGE GUIDON]



Tournez pour ajuster.

[CROSSE PLIABLE] RK74 T uniquement.



⚠ Batterie Li-Po 2/3 pièces recommandée pour RK74E/T, batterie Li-Po type tube de crosse pour RK74 CQB.



Pour RK74 CQB
Relevez le capot et branchez la batterie.



Pour RK74 E/T
Desserrez le rail supérieur en tournant dans le sens horaire.



Pour RK74 E/T
Retirez le rail supérieur.



Pour RK74 E/T
Branchez la batterie jusqu'à entendre un clic.

[LEVIER DE CHARGEMENT ET REGLAGE HOP-UP]



1. Tirez le levier de chargement vers l'arrière pour ouvrir la culasse.
2. Utilisez le cran de sûreté pour bloquer le levier de chargement.



Réglez la pièce du hop up en avant ou en arrière pour ajuster l'effet hop up.

⚠ Ne vous coincez pas les doigts dans la culasse factice. Ne jamais tenir la réplique inclinée sinon la trajectoire des billes partira vers la droite ou la gauche.

[UTILISATION MAGAZINE]

⚠ Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes de haute précision G&G Armament. L'utilisation de billes d'une qualité inférieure réduira la durée de vie de votre réplique et annulera la garantie.



1. Appuyez sur le verrou du magazine.
2. Retirez le magazine.



3. Insérez les billes dans le bb loader.



4. Remplissez le magazine à l'aide du bb loader.
5. Continuez jusqu'à ce que le magazine soit rempli.



Insérez le magazine dans la réplique jusqu'à entendre un clic.


- ⊗ Trop de hop-up (poussez la pièce du hop-up en avant vers Normal).
- ⊙ Position optimale.
- ⊗ Pas assez de hop-up (poussez la pièce du hop-up en arrière vers Hop).



[NETTOYAGE CANON]



1. Verser quelques gouttes d'huile de silicone ou de téflon sur un morceau de tissu à accrocher sur la tige de débouillage.



2. Insérer la tige de débouillage dans le canon et tourner en même temps. Répéter l'opération jusqu'à ce que le canon soit propre.

[DÉBOURRAGE]



1. Appuyer sur le verrou.
2. Retirer le chargeur.



Régler la molette du hop-up à zéro sur la position Normal et insérer la tige de débouillage dans le canon.



Vérifier que l'extrémité de la tige soit orientée vers le bas et touche bien le fond du canon pour retirer toutes les billes.

[EN CAS DE PANNE]

Régler la vis lorsque le bruit des gear devient bruyant.



Utiliser un tournevis pour régler la vis située sur le talon de la poignée lorsque les gears sont trop bruyants.

Ne fonctionne pas.



Vérifier le branchement du moteur.



Vérifier que la batterie soit bien branchée et chargée au maximum.

[ENTRETIEN]



1. Vérifier qu'il n'y ait aucune impureté dans la chambre hop-up pour éviter tout bourrage.
2. Le hop-up peut être instable pendant 200 ou 300 coups après avoir utilisé l'huile de silicone. Ceci fait parti du fonctionnement normal de la réplique.
3. Ne jamais utiliser de CRC-556, WD40 ou tout autre lubrifiant corrosif.


[EN CAS DE PANNE]

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
Ne fonctionne pas	Le levier est en mode de sécurité.	Positionnez le sélecteur de tir sur le mode Semi-auto.
	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
	La batterie est débranchée.	Rebranchez la batterie.
Le moteur tourne mais impossible de tirer	Les bornes et de la batterie sont inversés.	Branchez les bornes correctement (vérifiez le fusible).
	Moteur en fin de vie (entre 50000 et 60000 billes) ou mauvais branchement électrique.	Remplacer le moteur en fin de vie (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement). Vérifiez et réparez les branchements.
Impossible d'utiliser le mode full auto	Des billes sont coincées dans le chargeur.	Insérez la tige de débouillage dans le chargeur et remuez de haut en bas pour retirer les billes coincées.
	Des billes sont coincées dans la chambre.	Retirez les billes coincées en utilisant la tige de débouillage.
	Gears défectueux.	Achetez de nouveaux Gears chez votre revendeur local ou G&G directement.
La portée de tir diminue	Batterie trop faible.	Rechargez la batterie.
	Billes défectueuses dans le chargeur.	Retirez les billes coincées dans le chargeur.
	Mauvais branchement électrique.	Consultez votre revendeur local ou G&G directement.
Fonctionnement trop bruyant	Chambre endommagée ou usée.	Remplacez les pièces (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement).
	Ensemble piston endommagé ou usé (O-ring, ressort de piston).	
	Quelque chose est coincé dans le canon interne.	Utilisez la tige de débouillage pour nettoyer le canon interne.
Les billes s'échappent par la bouche du canon	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
	Pas assez d'huile de silicone.	Vaporisez de l'huile de silicone sur la chambre.
Si la réplique est mouillée.	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	Contactez votre revendeur local ou G&G pour effectuer un entretien complet, une réparation ou un changement de pièces.
	Gears endommagés ou usés.	
Si la réplique est mouillée.	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	
	Ensemble de la chambre endommagé ou usé.	Tournez la molette du Hop-Up vers Hop.
Si la réplique est mouillée.	Aucun réglage du Hop-Up effectué au préalable.	Utilisez les billes de qualité supérieur G&G.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	

[RÉCLAMATION]

- ▶ Les accessoires sur les photos ne sont pas toujours inclus avec la réplique.
- ▶ La surveillance d'un adulte est obligatoire pour les utilisateurs de moins de 18 ans.
- ▶ L'acheteur et l'utilisateur doivent se conformer aux lois du pays concernant la possession d'une réplique airsoft
- ▶ Tous les produits dans ce mode d'emploi sont des imitations d'armes à feu et ne sont en aucun cas destinées ou représentées à être comparées par la conception, par l'apparence ou par le fonctionnement à toutes armes à feu produites par d'autres fabricants.
- ▶ Le nom des produits et les marques déposées G&G n'ont aucune affiliation et ne sont pas associés ou sponsorisés par aucun fabricant d'armes à feu ou d'imitations d'armes à feu.


[構成要素]




[警告]

- 適切な給弾とパフォーマンスを確実にするためにすべてのG&G アーマメントのエアソフトガンには、G&G アーマメントの高精度BB弾のご使用を推奨します。
- 不完全なBB弾の使用は、弾詰まりや製品の不調、内部部品の損傷を引き起こしたりします。
- 他のオイルだとプラスチックとゴム製品に損傷を引き起こす可能性がある腐食性成分を含んでいる場合があるので、メンテナンスには100%シリコンオイルだけを使ってください。
- 許可なしに、または、認定されていない技術者は、モーターを調節しないでください。
- この製品をご使用になるときは、常時安全なゴーグルを装着してください。
- この製品は、18才以上のユーザーを対象とします。
- この製品をご使用になる前に、取扱説明書を全部お読みください。
- 50メートル以上離れて、危険を回避してください。
- バッテリーのパワーが低いときは、撃つのを止めてください。

[発射モード & セーフティ] ⚠️ 撃たないときは、常にセーフティにしてください。



セーフティオン / 発射できません



フルオート / 連発



セミオート / 単発

[E.T.U. & フルオート 3発バースト設定]

フルオートと3発バーストの設定。
 セレクターをセミオートに切り替えて、トリガーを引いたままで10秒押さえます、するとセットアップが完了します。
 3発バーストをフルオートに切り替えるのも、上記を繰り返してください。


- ⚠️ セットする前にマガジンとチャンバーを空にし、3発バーストまたはフルオートモードにします。
- ⚠️ 低電圧の状態で作動していると、フルオート→セミオートの切り替えで、バッテリーとモーターに影響を及ぼす場合があります、電子部品の寿命維持のためにも、継続使用を避けて、バッテリーの交換をお勧めします。



[ストック調整]



ストックリリースレバーを押して解除してください。



位置を調整してください。(6段階)

[バッテリー挿入]



バッテリー充電(3時間)




ボルトカバーのリリースボタンを押してください。

[フロントサイト調整]



調整のために回してください。

[折りたたみストック] RK74 T



⚠️ 推奨3ピース/2ピースタイプLi-PoバッテリーRK74 E/T用、ストックチューブタイプLi-PoバッテリーRK74 CQB用。



ボルトカバーを持ち上げて、バッテリーをつないでください。



アッパーレールの固定ロックを時計回りに回してゆるめてください。




アッパーレールを取り外してください。




バッテリーのコンネクターをカチンというまで押し込んでください。

[チャージングハンドル & ホップアップ調整]



1. ボルトを開ける方向にハンドルを引いてください。
2. セーフティにする為ボルトハンドルを上げてください。



ホップアップを調節するために、ホップアップ調整弁を前か後ろに動かしてください。
 ⚠️ ダミーボルトで指を挟まないでください。
 BB弾が左右に曲がらないようにエアソフトガンを横向きに保持しないでください。

[マガジン装着] ⚠️ G&G 高精度BB弾だけを使うことを強くお勧めします。低品質のBB弾を使うと、製品寿命を短くし、製品保証も無効になります。



1. マガジンキャッチラッチを押してください。
2. マガジンを取り外してください。



3. BB弾をローダーに詰めてください。



4. チャージングロッドを使ってローダーからマガジンにBB弾を詰め込んでください。
5. BB弾がいっぱいになるまで続けてください。



マガジンをエアソフトガンにカチンというまで挿入してください。

ベストポジション

✗ ホップアップのかけ過ぎ。(ノーマル方向に回してください)


✗ ホップアップの不足。(ホップ方向に回してください)



[バレルクリーニング]



1.数滴のシリコンオイルまたは、テフロンオイルを布に付けて、ロッドに巻きつけてください。




2.クリーニングロッドをインナーバレルに挿入して、ロッドを回してください。バレルがきれいになるまで、同じことを繰り返してください。

[弾詰まり]



マガジンを外してください。



ホップアップダイヤルをノーマルの位置に戻して、インナーバレル先端部から、クリーニングロッドを挿入してください。



必ずロッドを下方向に向けて、奥まで延ばしてください。詰まったBB弾を取り除いてください。

[トラブルシューティング]



ギアノイズが甲高い音を出すとき、ネジを調節してください。



ワイヤセットがモーターに接続されているかチェックしてください。



バッテリーとコネクタをチェックしてください。バッテリーが完全に充電されているか確認してください。

[メンテナンス]



[トラブルシューティング]

銃の状態	可能性	対処方法
全く動かない	セレクターレバーがセーフティになっている。	セレクターレバーをセミオートかフルオートにする。
	バッテリーが充電されていない。	バッテリーを充電する。
	バッテリーのコネクターが外れている。	コネクターをつなぐ。
	バッテリーのコネクターが ⊕ と ⊖ が逆になっている。	バッテリーを正しい位置に切り替える。
モーターが回転しているが、BB弾が発射できない	モーターの寿命(50,000~60,000発)、または、接点不良。	古くなったモーターを交換する。(購入した販売店かG&Gサポートで購入する)チェックして修理する。
	モーターの配線が抜けている	モーターにしっかりと配線を差し込む
フルオート射撃ができない(連射)	マガジン内にBB弾が引っかかっている。	チャージングロッドをマガジンに挿入して、数回上下に動かしてつまったBB弾を除去する。
	チャンバー内にBB弾がつまっている。 ギアトラブル。	クリーニングロッドを使って、つまったBB弾を除去する。 交換するギアを購入した販売店かG&Gサポートから購入して、修理する。
飛距離が短くなった	バッテリーのパワー不足。 マガジンの供給不良。 電気接続不良。	バッテリーを充電する。 マガジンのつまりを直す。 オーバーホールメンテナンスが修理のために購入した販売店かG&Gサポートに相談する。
	チャンバーの損傷が摩耗。 ピストンの損傷が摩耗。(O-リング、ピストン・スプリング)	交換部品を購入する。(購入した販売店かG&Gサポートから購入)
作動音が異常になった	インナーバレルに何かがつまった。 BB弾の不良。(小さいか重い)	クリーニングロッドを使って、インナーバレルをきれいにする。 精密度のG&G BB弾を使う。
	シリコンオイルの不足。 空撃ちのしすぎによるギアトラブル。	チャンバーの上部に数滴のシリコンオイルを塗布する。
銃口からBB弾がこぼれる	ギアの損傷が摩耗。 空撃ちのしすぎによるギアトラブル。	オーバーホール、メンテナンス、部品交換(ギアなど)または修理のために購入した販売店またはG&Gに相談してください。
	チャンバーの損傷が摩耗。 ホップがかかっている。	ホップ調整レバーをホップ方向に廻す。
銃を濡らした	BB弾の不良。(小さいか重い)	G&G BB弾を使う。
	すぐに作動を止めて、バッテリーを外して、本体内とバッテリーの中から、水分をふき取る。銃が完全に乾いたあとに試射をする。作動ができなければ、修理のために購入した販売店に連絡する。	

[免責]


- ▶ 写真の中のアクセサリが製品に必ずしも含まれるわけではありません。
- ▶ 18歳未満のユーザーは、大人の管理の下での利用を厳守してください。
- ▶ 購入者と使用者は、エアソフトガンの所有及び利用を定めているすべての法律に従わなければなりません。
- ▶ このマニュアルの中のすべての製品は、イミテーション銃で、他メーカーの銃にも、実際の銃にもデザイン、外見、機能面で意図もなく相当するものではありません。
- ▶ 製品名はG&Gの商標であり、実銃であるか模造銃であるかを含め、あらゆるメーカーと関係はありません。
- ▶ 製品は、任意にデザインを変更する場合があります。

[PARTS LIST] [LISTADO DE PARTES]
 [LISTE DES PIÈCES DETACHÉES] [パーツリスト]
RK74-CQB

RK74-CQB GEN - A01 Receiver Set / Conjunto de Recibidor y Culata / Corps de Réplique / アッパーレシーバー&ストック&マガジン

RK74-CQB GEN - A02 Front End Set / Conjunto Delantero / Ens. Avant / インナーバレル&フロントエンド

RK74-CQB GEN - A03 Outer Barrel Set / Conjunto de Cañón Exterior /
 Ens. Canon Ext. / アウターバレルセット




- ▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.
- ▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.
- ▶ Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.
- ▶ グループパーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。
- ▶ E-Mail: support@guay2com





[PARTS LIST] [LISTADO DE PARTES]
 [LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES] [パーツリスト]
RK74-E

- RK74-E GEO - A01** Miscellaneous / Misceláneos / Divers / ハンドガード&アッパーレシーバー&ストック&マガジン
- RK74-E GEO - A02** Front End Set / Conjunto Delantero / Ens. Avant / インナーバレル&フロントエンド
- RK74-E GEO - A03** Rear Sight Block / Conjunto de Mira Trasera / Bloc Hausse / リアサイト
- RK74-E GEO - A04** Outer Barrel Set / Conjunto de Cañón Exterior / Ens. Canon Ext. / アウターバレルセット
- RK74-E GEO - A06** Receiver Set / Conjunto de Recibidor / Ens. Corps de Réplique / ギアボックスセット&ロアレシーバー&グリップ
- RK74-E GEO - A07** Buffer Tube / Conjunto Tubo Amortiguador de Culata / Tube de Crosse / バッファチューブセット



- EN** ▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.
- ES** ▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.
- FR** ▶ Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.
- JP** ▶ グループパーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。
- ▶ E-Mail: support@guay2com



[PARTS LIST] [LISTADO DE PARTES]
 [LISTE DES PIÈCES DETACHÉES] [パーツリスト]
RK74-T

RK74-T GEP - A01 Miscellaneous / Misceláneos / Divers / ハンドガード&アッパーレシーバー&ストック&マガジン

RK74-T GEP - A02 Front End Set / Conjunto Delantero / Ens. Avant / インナーバレル&フロントエンド

RK74-T GEP - A03 Outer Barrel Set / Conjunto de Cañón Exterior
 Ens. Canon Ext. / アウターバレルセット

RK74-T GEP - A05 Receiver Set / Conjunto de Recibidor / Ens. Corps de Réplique
 ギアボックスセット&ロアレシーバー&グリップ

RK74-T GEP - A06 Buffer Tube / Conjunto Tubo Amortiguador de Culata
 Tube de Crosse / バッファチューブセット




EN ▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.


ES ▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.


FR ▶ Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.


JP ▶ グループパーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。


▶ E-Mail: support@guay2com





 Please select quality battery with the CE approval, to avoid any unnecessary damage on the product.


 Please use suggested battery in the manual, if different voltage used, it might damage the product.


 Remove the battery from the product when it is not in use.

 Do not wet nor incinerate the battery, nor to deform terminal.

 Por favor seleccione la batería de calidad con la aprobación del CE, para evitar daños innecesarios en el producto.

 Por favor utilice la batería que se sugiere en el manual si utiliza un voltaje diferente, podría dañar el producto.

 Retire la batería del producto cuando no esté en uso.

 No moje ni incinere la batería. Tampoco deforme el terminal.



You may be liable for damaging public or personal property or for injuring a person or an animal even if you only meant to shoot as a "practical joke". Always observe good manners and enjoy fun sport shooting.



Never direct the muzzle towards a person, animal or in any direction. That may cause harm or damage to the third party.



Usted puede ser responsable por daño de propiedad pública o privada al herir a una persona o animal incluso sin que fuese intencional o como una "broma pesada". Siempre tenga buenos modales y disfrute de la diversión de tiro deportivo.



Nunca dirija el cañón hacia una persona, un animal o en cualquier dirección. Puede causar daño o perjuicio a la terceros.



When you carry the air gun, attach the safety cap, set the selector lever to the safety position and always put the air gun in a case or bag.



Make sure to put the barrel and safety cap on the muzzle, except when you are shooting. Do this to prevent accident, discharge of BB's and also for dust protection purpose. Never pull the trigger while the barrel and the safety cap is attached.



Cuando transporte el rifle de aire utilice una cobertura de cañón, coloque el rifle en modo seguro y siempre ponga el rifle de aire en una bolsa o una caja.



Asegúrese de colocar siempre la cobertura de cañón en la bocacha, a excepción de cuando esté disparando. Para evitar accidentes por disparo de balines accidentales y proteger el rifle contra el polvo. Nunca tire del gatillo mientras la cobertura del cañón este en el barril.



Safety procedures:
1. Attach the safety cap to the muzzle.
2. Set the selector lever to the safety position.
3. Remove the magazine.
4. Remove the battery.



Looking into the muzzle is extremely dangerous regardless of BB's having been loaded or not. If you get hit in the eye by a BB pellet, you may in worst case, lose your eye sight.



Procedimientos de Seguridad:
1. Utilice una cobertura de cañón.
2. Coloque el selector en modo seguro.
3. Quite los cargadores.
4. Quite la batería.



Mirar dentro el cañón es extremadamente peligroso a pesar de que los balines no hayan sido cargados. Si recibe un golpe directo en el ojo por un balin puede perder su vista permanentemente.



Select a safe place for operating the air gun, avoid places where people and cars are around.



Activating the trigger carelessly is extremely dangerous. Never put your finger on the trigger unless the safety cap is removed and you are ready to shoot a target.




Seleccione un lugar seguro para usar el rifle de aire, evite lugares donde se encuentren personas y coches alrededor.



Activar el gatillo sin cuidado es extremadamente peligroso. Nunca ponga el dedo en el gatillo a menos que la cobertura del cañón haya sido retirada y esté preparado para disparar al objetivo.



When shooting the air guns for target practice or in a game situation, You and all participants must wear safety goggles or other eye protective gear. Also pay attention to ricochet. It is very important to pay attention to third parties other than the participants.



There may be cases where some BB's remain in the gun after the magazine has been removed. After removal of the magazine, direct the muzzle towards a safe direction and pull the trigger to confirm that there are no BB's remain in the gun, then attach the safety cap.



Al disparar los rifles de aire en prácticas de tiro o en juegos, usted y todos los participantes deberán llevar gafas de seguridad u otras gafas protectoras. También preste atención al rebote. Es muy importante prestar atención no solo a los participantes sino también a terceros.



Puede haber casos en los balines se queden dentro del rifle después de que el cargador haya sido retirado. Después de la extracción del cargador, dirija la boca del cañón hacia una dirección segura y apriete el gatillo para confirmar no haya quedado ningún balín dentro del rifle, por último coloque la cobertura del cañón.



Always attach the safety cap to the muzzle, remove the battery and store the air gun in a case or bag and at a place that is out of reach by children.




Disassembling or modifying the gun may adversely affect the performance and make it dangerous. "It may be against the Law."





Siempre utilice una cobertura de cañón, retire la batería y almacene el rifle de aire en una caja o bolsa. Fuera del alcance de los niños.





Al modificar o desmontar el rifle puede afectar el rendimiento de la réplica y convertirlo en algo peligroso. "Puede estar en contra de la ley".


 Utilisez des batteries certifiées CE afin d'éviter tout dommage du produit.


 Utilisez les batteries recommandées dans le manuel. Une différence de voltage peut endommager le produit.


 Retirez la batterie du produit lorsque vous l'utilisez.


 Ne mouillez pas ou ne chauffez pas la batterie sinon vous risquez de déformer le connecteur.


 品質の良いバッテリーを選択してください (CE認証) アンペア数の異常に高い製品や粗悪なバッテリーなどはメカBOXが破損しますので絶対使用しないでください。


 指定以外のバッテリーの使用による事故、故障などについて、当社は一切の責任を負いません。


 バッテリーをコネクターから取り外してください。


 バッテリーを濡らしたり、火の周りに近づけたりしないでください。また、バッテリーの外観を損傷しないでください。


 Vous pouvez être tenu responsable pour tout dommage de propriété publique ou personnelle, ou blessure sur une personne ou un animal. Faites preuve de fair-play pour profiter pleinement de l'Airsoft.


 Ne pointez jamais votre réplique vers une personne ou un animal afin d'éviter de causer des dommages ou des blessures.


 たとえイタズラのもつりでも、共有物や他人の財産を撃って破損させたり、人や生き物を撃って怪我をさせたりすると、器物破損罪や傷害罪などで処罰される場合があります。


 エアガンで人や動物を狙ったり、撃ったりしないでください。標的を撃つ時以外は銃口に保護キャップを必ず装着してください。


 Mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, et le sélecteur de tir sur la position sécurité et la réplique dans un sac lors de son transport.


 Assurez-vous de mettre le bouchon de sécurité sur le cache-flamme, sauf si vous tirez évidemment. Procédez ainsi pour éviter tout accident et protéger la réplique de la poussière.


 エアガンを持ち歩く場合は、銃口に保護キャップをして、セレクトターレバーをセーフティの位置にし、必ずケースやバックに入れて運んでください。


 万が一の暴発を防ぐと共に防塵のために、発射時以外は必ず銃口に保護キャップを装着してください。


 Procédures de sécurité:
1. Mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme.
2. Mettre le sélecteur de tir sur la position sécurité.
3. Retirer le magazine.
4. Retirer la batterie.


 Regarder dans le canon est extrêmement dangereux même s'il ne reste plus de billes dans la réplique. Si vous êtes touché à l'œil par une bille, vous risquez dans pire des cas de perdre la vue.


 安全手順
1. 銃口に保護キャップを装着する。
2. 切り替えレバー (セレクトターレバー) をセーフティの位置にする。
3. マガジンを取り外す。
4. バッテリーをエアガンから取りはずす。


 銃口は、弾が入っている入っていないにかかわらず、絶対にのぞかないでください。BB弾が眼に当たった場所、最悪失明の恐れがあり大変危険です。


 Choisissez un endroit sûr pour utiliser la réplique, et évitez tout endroit entouré d'automobile ou de personne.


 Presser la queue de détente sans aucune précaution est extrêmement dangereux. Ne déposez jamais votre doigt sur la queue de détente si vous n'avez pas au préalable retiré le capuchon de sécurité et si vous n'êtes pas prêt à tirer.


 エアガンを撃つ際は、安全に配慮し、人や動物又は危険な場所には向けしないでください。また、周囲に人がいるような場所での射撃は絶対にしないでください。


 標的に向けて発射する時以外は、引き金に指をかけないでください。引き金に指をかけた状態では、何らかのはずみで引き金を引いてしまう恐れがあり大変危険です。


 Lors de l'utilisation de la réplique, tout participant se doit de porter des lunettes de protection. Faites attention au ricochet des projectiles et aux passants.


 Dans certains cas il est possible que des billes soient restées dans la réplique après avoir retiré le magazine. Lorsque le magazine est retiré, pointez votre réplique dans une direction sans danger pour autrui et tirer pour vous assurer qu'il ne reste pas de billes à l'intérieur, puis mettez le capuchon de sécurité sur le cache-flamme.


 弾を発射する時やゲームなどの場合は、跳弾にも注意し、ゴーグルなどの眼の保護具を本人と参加者全員が必ず装着して行ってください。(参加者以外の第三者に弾が当たらないように十分注意ください。)

 マガジンを抜いてもガン内部に弾が残っている場合があります。不用意に引き金を引くと弾が発射され大変危険です。マガジンを抜いた後、銃口を安全な方向に向けて撃ち、弾が残っていない事を確認してから、銃口に保護キャップをして保管してください。

 Toujours mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, retirer la batterie et garder la réplique dans un sac à l'abri des enfants.

 Désassembler ou modifier la réplique vous même peut affecter défavorablement ses performances, la rendre dangereuse et vous mettre hors de la loi.

 対象年齢以外の子供がイタズラをして怪我などを起こさないように、必ず銃口に保護キャップをしてバッテリーをガンからはずし、ケースやバックに入れて子供が手の届かない所に保管してください。

 このエアガンは、最適な性能、操作性を考慮して製造されています。むやみな分解、改造は、危険性を誘発したり性能を著しく損なう場合がありますので、絶対にお止めください。

