


SIG SAUER GSR SIGARMS

CO2
POWERED
SOFTAIR

Instructions Manual

- SEMI AUTO AIRSOFT • SEMI AUTOMATIQUE • SEMI AUTO AIRSOFT
- METAL RAIL AND GRIPS • RAIL ET POIGNÉES EN MÉTAL • GUIA & GRIPS EN METAL
- METAL OUTER BARREL • SUPPORT DE CANON EN MÉTAL • SOPORTE DE CAÑON EN METAL
- REAL 1/1 SCALE MAGAZINE • CHARGEUR ECHELLE 1 • CARGADOR CO2 ESCALA 1/1
- TACTICAL RAIL • RAIL TACTIQUE • GUIA TACTICA
- BAXS ACCURACY SYSTEM • SYSTEME DE TIR BAXS • SISTEMA DE TIRO BAXS

VELOCITY VITESSE VELOCITY	VELOCITY VITESSE VELOCITY	ENERGY ENERGIE ENERGIA	MAX. RANGE PORTEE MAXI ALCANCE MAX.	MAG. CAPACITY CAP. MAGAZINE CAP. DEL CARGADOR	WEIGHT POIDS PESO	LENGTH LONGUEUR LONGITUD	SHOOTING SYSTEM SYSTEME DE TIR SISTEMA DE TIRO
425Fps* 130m/s* <small>with/avec/con .12g BBs</small>	328Fps* 100m/s* <small>with/avec/con .20g BBs</small>	1,1 Joule maxi	44YDS 40m	15 BBs - Billes Bolas	2,20LB 1000G	8,62INCH. 219MM	BAXS <small>THE ULTIMATE ACCURACY SYSTEM</small>



CAUTION - ATTENTION - ATENCION



- Take care to ALWAYS FULLY EMPTY the CO2 CARTRIDGE when you remove it from the magazine.
- Prenez soin de TOUJOURS VIDER votre cartouche de gaz CO2 avant de l'enlever du chargeur.
- Tengan cuidado de SIEMPRE VACIAR la carga de gas CO2 ante de quitarla del cargador.
- Bedenken Sie, dass sich die Kapsel selbstständig entleert, wenn Sie die Kapsel aus dem Magazin entfernen. Erfrierungsgefahr!



- To remove the magazine, press the release button (1) located on the left side of the grip. Slide the magazine out (2)
- Pour enlever le chargeur, appuyez sur l'arrêtoir (1) situé sur le côté gauche de la poignée. Puis glissez le chargeur hors de la réplique (2).
- Para sacar el cargador, apretar en el botón (1) situado al lado izquierdo de la replica. Le saquen fuera de la replica (2).
- Um das Magazin zu entnehmen, drücken Sie den Arretierungsknopf. Sie finden ihn an der linken Seite des Griffstücks. Das Magazin rutscht heraus




- Loosen the screw located on the bottom of the magazine with the tool provided in the kit.
- Désérrez la vis située sur le fond du chargeur à l'aide de l'outil fourni dans la boîte.
- Con la llave de la caja, quitar el tornillo que se encuentra bajo del cargador.
- Lösen Sie die Schraube am Boden des Magazins mit dem beiliegenden Werkzeug.



- Insert the CO2 cartridge in the magazine as shown on the picture.
- Placez la cartouche de gaz CO2 comme indiqué sur la photo.
- Pongan la carga de gas CO2 como lo muestra la foto.
- Führen Sie die Co2-Kapsel wie auf dem Bild in das Magazin ein.



- UNIVERSO SNIPER**
AIRSOFT
- Tighten the screw located on the magazine. When pressure starts increasing in the magazine (expansion of the CO2 in the magazine can be heard), finishing screwing rapidly. Very important: do not tighten excessively, it could permanently damage the O-rings.
 - Revissez la vis située sur le fond du chargeur. Lorsque la mise en pression de la sparklette se fait sentir, vissez rapidement. Surtout, ne serrez pas excessivement, cela pourrait endommager les joints.
 - Apretar el tornillo del cargador. Cuando la presión se hace un poco más dura, aprieten mas deprisa. No cierran demasiado fuerte, esto puede dañar las juntas del cargador.
 - Drehen Sie die Schraube am Magazinboden wieder an. Sie hören es an einem Zischen, wenn die Kapsel fest genug angedreht wurde. Beenden Sie sofort das Andrehen der Schraube! Sehr Wichtig: Drehen Sie die Schraube nicht zu stark an, dies könnte den Dichtungsring beschädigen.



- Pull down the spring with the release (1) and fill the magazine (2) with the appropriate 6 mm as shown. Maximum capacity is 15 BBs. Works best with 0,20g Cybergun

recommended BBs.


- Baisser le ressort avec sa butée (1) et remplir le chargeur (2) comme indiqué sur la photo. La capacité maximale est de 15 billes. Fonctionne mieux avec les billes 0,20g recommandées par Cybergun.
- Bajar el muelle con su tope de retención (1) y llenar el cargador (2) como indicado sobre la foto. La capacidad máxima es de 15 bolas. Funciona mejor con las bolas 0,20g recomendadas por Cybergun.
- Ziehen Sie die Magazinfeder mit dem mitgelieferten Werkzeug nach unten (1) Magazinkapazität liegt bei 15 BB's (2). Die Kugeln müssen gleichmäßig in 2 Reihen angeordnet sein.



- Push the magazine until it is locked.
- Insérez le chargeur jusqu'à son blocage.
- Entrar el cargador en la replica hasta su bloqueo.
- Führen Sie das Magazin in das Griffstück ein. Ein Ton verrät Ihnen wann das Magazin arretiert ist.



- To start shooting, aim at a target and pull the trigger.
- Visez une cible (ni une personne ni une surface dure), et appuyez sur la détente pour tirer.
- Apuntar una diana (nunca a una persona, o algo de duro) y apretar sobre el gatillo para disparar.
- Zum Schiessen müssen Sie die Waffe am Sicherungshebel entsichern.



- Once finished shooting, put the shooting selector back on the "Safe" position. Make sure the rifle is stored empty of any ammunition, magazine removed.
- Dès que vous avez fini de tirer, remettez la sécurité en service. Rangez votre modèle vide de toute munition, chargeur enlevé.
- Al acabar el tiro, pongan siempre el seguro en servicio. Recoja su modelo vacío de toda bola en el cargador.
- Wenn sich keine BB's mehr im Magazin befinden, sichern Sie die Waffe am Sicherungshebel.