



How to operate

COMMENT L'UTILISER



■ Pull the follower
● PISON


■ Setting selector on SEMI or AUTO pull in the trigger, and the pellets can be fired.
● Mettre le selecteur sur position semi ou auto. Presser sur la gachette et les billes sortiront



■ Pull Charging handle until it clicked
■ Selector is on SAFE.
● Armer le piston jusqu'au clic
● Le Selecteur est sur la position fermée

● NE PAS UTILISER D'AUTRES PROJECTILES QUE CEUX FOURNIS


NE PAS TIRER A BOUT PORTANT



■ How to adjust the sight.

■ Notes on shooting
COMMENT TIRER

■ Don't remove Safety selector until the moment of fire.
● Oter le cran de securite du moment du tir



■ Never turn this gun toward man.
● Ne jamais diriger le fusil vers une autre personne


■ Don't work roughly because of plastics. And never reform this gun

■ Don't touch the trigger until the moment of fire.
● Ne pas appuyer sur la gachette avant de tirer


● A manipuler avec precaution et ne pas laisser de bille a l'interieur au risque d'accident



■ Never look into gun point.
● Ne jamais regarder a l'interieur du canon



■ Don't keep Charging handle pulled for many hours.
● Ne jamais laisser le piston de chargement en position arme sans l'utiliser




■ Use only the 6mmBB pellets.
● Utiliser seulement des billes de 6mm

15 How to use Magazine.


● COMMENT UTILISER LE MAGASIN

①




Magazine
Magasin

② ■ Lower down the follower
● Descendre le ressort



follower


③ ■ and fill in BB pellets.
● et remplir le chargeur de billes de 6mm



6mm BB pellets
Billes 6mm


■ Follower
● ET lâcher le ressort

④ ■ remove the follower
● Remettre le chargeur à sa place initiale



Follower
chargeur

⑤ ■ Send the magazine back to the original place.
● enclencher le magasin à sa place initiale




Magazine
Magasin

UNIVERSO SNIPER
AIRSOFT

16 How to use Safety selector.

● COMMENT UTILISER LE CRAN DE SECURITE



■ If Selector is on SEMI or AUTO, trigger can be moved.
● Si le selecteur est sur la position semi ou auto, vous pouvez tirer

■ If Selector is on SAFE, not moved.
● Si le selecteur est sur la position "securite" la gachette ne peut bouger