


装拆图解 Illustration

1 装配 ASSEMBLED

CH-0581A




① 望远镜
TELESCOPE
② 红外线瞄准器
INFRARED LAUNCHER

CH-0581B



① 望远镜
TELESCOPE
② 红外线瞄准器
INFRARED LAUNCHER

CH-0581A1



① 红外线瞄准器
INFRARED LAUNCHER
② 照明电筒
FLASH LIGHT

CH-0581B2



① 红外线瞄准器
INFRARED LAUNCHER
② 照明电筒
FLASH LIGHT

电池装配 BATTERY ASSEMBLES

1



把红外线电池装在红外线瞄准器的底下
Push the underneath in telescope to the infrared battery

2




把电池装在电筒上, 注意分好正负, 然后把盖盖上
Insert the battery pay attention to the polarity then cover it.

2 装弹 LOAD BULLET



1. 把BB弹装在枪顶面的孔上。
put the BB into the gun


配备防弹眼镜 BULLETPROOF CHEATERS



将枪头滑块拉到最后发出咔嚓的声音, 若中途停止, 就不能工作。
Push the slide piece to the end until get out "click" sound. If any stop in this course, it can not work.

3 射击方法 HOW TO SHOOT

按下后面的按钮就会启动电筒。
The button that press the behind. We start the flashlight.



按下按钮将起用红外线瞄准器。
Press the button to start using the aiming set.

拉动扳机就可以发射子弹
Press the trigger to shoot the bullet

注意 Attention

- 切勿探视枪口
- 除比赛时以外, 不要装子弹
- 切勿改装或分解本汽弹枪
- 放置于小孩拿不到的地方



- 枪口切勿对准人或动物



- 不要向能回弹子弹的固体物射击



- 要确认射击方向没有人或动物, 手指扣住扳机直击发



- 不使用时, 不要拉滑块 (以免弹簧变弱)

