

THE ASAHI FIREARMS
ENGINEERING COMPANY

MP40

OPERATOR'S MANUAL

UNIVERSO SNIPER
AIRSOFT



AIR MACHINE GUN,
FULL AUTOMATIC,
6MM BB, TYPE MP40

MP40取扱説明書

アサヒ・ファイヤーアームズ

〒145東京都大田区田園調布1-56-11
TEL 03(3722)2280 FAX 03(3721)0689

THE ASAHI FIREARMS ENGINEERING COMPANY

MP40取扱説明書

このMP40は実銃同様にボルトが作動しますので、このままでもモデルガンとして遊ぶことができます。また、BB弾を使ってフルオート・エアガンとしても遊ぶことができます。



フロントサイト

スリング・マウント

マガジン

マガジンキャッチ・リリースボタン

ボルトハンドル

リアサイト

ボルト・セフティー・ポジション

フォールディング・ストック

手入れについて

MP40のチャンバーは精密機械と同じですから、充分なお手入れが必要です。約1,000発ごとに、当社の「スーパーオイル」を2〜3滴注油してください。「スーパーオイル」の主成分はテフロンを使っています。それをプラスチックを浸食しない特殊オイルに溶かし込んであります。他のオイルの場合、プラスチックを溶かしてしまう恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

当社では改造防止のため、このMP40のパーツリスト及び分解図は発行していません。ですが、修理パーツは常に在庫しておりますので、その都度お電話でお問い合わせください。なお、修理が必要な場合は、スピーディに、そしてスムーズに処理するため、直接当社にお送りください。詳細はお電話でお尋ねください。

別売りパーツ

スーパーオイル ¥1,900

MP40別売マガジン ¥3,800

問い合わせは

アサヒ ファイアーアームズ

〒145東京都大田区田園調布1-56-11 TEL03(3722)2280 FAX 03(3721)0689


トリガー

スリング・マウント

フォールディング・ストッパー




ボルトの操作方法と安全装置



MP40のボルトハンドル部分。写真左は発射位置までハンドルを引いた状態。写真右上はハンドルを押し込んでロックした状態。写真右中は外側に引き出した状態で赤マークが見えます。写真右下はセフティー位置です。

ボルトハンドルをつまんで、外側に引き出すと、ハンドル上部のインジケーターに赤マークが見え、ボルトが引ける状態になります。ボルトを引くとトリガーにロックされ、トリガーを引くとボルトが前進します。この時BB弾が装填され、エアホースが接続されている場合はBB弾がフルオートで発射されます。ボルトを発射位置からさらに引いてセフティーポジションにボルトハンドルをかけると、トリガーにセフティーが掛かります。

BB弾のチャージ方法




マガジンの前部にある、口径の大きなチューブがBB弾が入るマガジンノズルです。

マガジンキャッチがロックされると、このボタンがスプリングで外側に出来ます。

マガジンキャッチ・ボタンを押してマガジンを外します。チャージャーにBB弾を入れます。チャージャーの先端にはOリングがはまっていますので、BB弾がこぼれることはありません。チャージャーの先端にマガジンノズルをあてがい、チャージングロッドで押し込みます。チャージャー1回で40発がチャージャーできます。マガジンには75～80発のBB弾がチャージできます。マガジンにBB弾をチャージし終えたら、銃本体に取り付けます。この時、マガジンキャッチがしっかりロックされているか確認してください。ロックされていないと、トリガーを引いた時にエアの圧力でマガジンが抜けてしまいます。

ストックの使い方



これがストックのフォールディング・ストッパーです。

フォールディング・ストックを開いた状態。バット・プレートもこの写真のようにT字型にすることができます。

MP40のストックは、フォールディング・タイプになっています。フォールディング・ストッパーを押しながらストックを下に引けば、ストックを伸ばすことができます。ストックをたたむ時も、ストッパーを押しながらたたみます。

ホースの接続



ホースには接続金具が付いておりません。これは市販の金具で接続した状態です。

アサヒの「スーパータンク」は150～200気圧充填できる小型・軽量のタンクです。

このMP40のホースには、コネクターは付いておりません。市販のガスボンベ(ブースター)に接続する時には、市販のコネクターをお買い求めください。しかしフロンガスは環境破壊の問題や、フルオートで撃った時に圧力が低下するなどの問題がありますので、当社としてはパワーソースにエアータンクをお勧めいたします。エアータンクには、150気圧から200気圧充填できるアサヒの「スーパータンク」をお勧めいたします。この「スーパータンク」には、MP40のホースがそのまま接続できます。

**OPERATOR'S
MANUAL**

THE ASAHI FIREARMS ENGINEERING COMPANY

MP40をお買い上げいただきありがとうございました。
ございました。



マナー指導書

MP40を使う前に必ずお読みください

- 銃口は絶対に人のいる方向に向けない。
- 弾がはいっていない場合でも、銃には常に弾がはいっているものとして取り扱うこと。
- 銃口は絶対に覗かないこと。
- 使用時以外は、^{マガジン}弾倉は必ず外しておくこと。
- 幼児の手の届くところに銃は置かない。
- 銃の取り扱い方を知らない人には使わせない。
- 銃や弾の改造はしない。
- 安全な場所で定められたターゲット以外は射撃しない。