

項次編號	零件標案名稱	數量
1	M14EBR機身下	1
2	M14EBR機身上	1
3	M14EBR前背帶環固定器	1
4	M14EBR手把座	1
5	M14EBR手把	1
6	M14EBR伸縮桿座	1
7	M14EBR伸縮桿	1
8	M14EBR伸縮桿連接器	1
9	M14EBR伸縮托卡榫	1
10	M14EBR伸縮托卡榫固定螺絲	1
11	M14EBR伸縮托卡榫鎖	1
12	M14EBR貼膠	1
13	M14EBR伸縮桿左	1
14	M14EBR底托座	1
15	彈簧鋼2.5X10	1
16	M14EBR前護木	1
17	M14EBR機機固定器	1
18	M14EBR機身接合器	1
19	M14EBR貼膠	1
20	M14EBR貼膠升降座	1
21	M14EBR魚骨左	1
22	M14EBR魚骨右	1
23	M14EBR貼膠升降座閉閉器座	1
24	M14EBR貼膠升降座閉閉器	1
25	M14EBR伸縮托卡榫鎖彈簧	1
26	M14EBR伸縮托卡榫鎖彈簧	1
27	M14EBR貼膠升降座精	1
28	M14-EBR魚骨	2
29	M14外槍管扣環-EBR	1
30	魚骨左右片-丸圓頭內六角M6X10	7
31	上機身-圓頭內六角M4X12	7
32	貼膠-丸圓頭內六角M5X14	2
33	伸縮托卡榫彈簧M4X15	2
34	貼膠升降座-M6X6止付	1
35	M14EBR貼膠升降座精彈簧	1
36	槍托固定-外六角M6X12	1
37	伸縮托座-M6螺絲6.0	1
38	伸縮托彈簧座-圓頭內六角M3X10	1
39	伸縮桿-丸圓頭內六角M4X6	6
40	握把-圓頭內六角M10X40	1
41	前護木-丸圓頭內六角M3X6	6
42	M14EBR前背帶環	1
43	前背帶扣環-丸圓頭內六角M5X8	2
44	M14EBR伸縮托卡榫鎖PIN1.5X36.5	1
45	M14EBR防火帽	1
46	M14EBR彈蓋	1
47	前護星-內六角M3X10	1
48	M14外槍管固定環	1
49	M14彈匣	1
50	M14扳機座	1
51	M14本體	1
52	PIN 3X20	1
53	外槍管固定環-丸圓頭內六角M6X12	2
54	機身接合器-丸圓頭內六角M4X12	1

