





- Покупатель и пользователь данной продукции должен соблюдать местные законы, регулирующие владение и
- соолюдать местные законы, регулирующие владение и использование оружия airsoft. Использование не по назначению или неосторожность при использовании может привести к травмам. Данная продукция предназначена для использования лицами от 18 лет.
- Прочитайте всю инструкцию перед использованием Может быть травмоопасным на расстояниях до 50 метров.
- Использовать под присмотром взрослых. Всегда надевайте защитные очки при использовании
- данного продукта.
- Используйте качественные сертифицированные батареи, чтоб избежать возможного повреждение данного продукта.
- Используйте батареи 8 4В или 9 6В. Использование других батарей может привести к поруе или повреждению данного продукта.
- Извлеките батарею, если Вы не используете данный продукт.
- Не допускайте намокания батареи, не деформируйте и не сжигайте батарею.



1 Нажмите на затыльник приклада. 2. Выдвиньте затыльник вверх.



Присоедините батарею. Вы должны услышать характерный шелчок.



Вставьте батарею в приклад.



Установите затыльник приклада на его изначальное место

# ЗАГРУЗКА ШАРОВ И УСТАНОВКА МАГАЗИНА





Загрузите шары.



Установите магазин. Он должен плотно встать на место с характерным щелчком.

## ВНИМАНИЕ!

- Настоятельно рекомендуем использовать исключительно шары G&G.
- Использование шаров низкого качества может привести к поломке изделия и аннупирует гарантию.

### РЕЖИМЫ СТРЕЛЬБЫ И НАСТРОЙКА ХОП-АПА



Режим "Предохранитель"



Режим одиночной стрельбы



Режим автоматической стрельбы



Оттяните и удерживайте шторку затвора.



Передвигайте ползунок хоп-апа вперёд/назад, чтобы достичь желаемой регулировки.

### проблемы и решения



1. Отвинтите фиксирующий винт в основании пистолетной рукоятки 2. Снимите рукоятку.

Проверьте предохранитель.

Отрегулируйте шестерню, использую шестигранный ключ.



Проверьте контакты на моторе.

