
































## 6. Kontrola styków

AB++ pozwala łatwo sprawdzić, czy styki spustu w gearboxie działają prawidłowo. Kiedy układ jest podłączony do baterii, ale silnik jest rozłączony, użytkownik jest o tym informowany miganiem diody w kolorze żółtym. Jeżeli w tym czasie prawidłowo funkcjonujące i podłączone styki spustu zostaną zwarte lub przycisk na obudowie zostanie wciśnięty, wówczas dioda zmieni kolor.

**Uwaga!** Aby wejść w tryb kontroli styków, najpierw należy rozłączyć silnik, a dopiero potem podłączyć baterię!

**Uwaga!** Po uruchomieniu kontroli styków, tryb ten będzie aktywny przez 5 minut, po czym układ się wyłączy. Aby uruchomić go ponownie, odłącz i podłącz baterię ponownie.

Kolor LED	Switch
<b>Odłączony silnik / Kontrola styków</b>  Żółty, migający	W danym momencie nie wykryto uruchomienia styków spustu ani przycisku na obudowie.
<b>Spust</b>  Fioletowy	Styki spustu zostały zwarte.
<b>Przycisk na obudowie</b>  Zielony	Przycisk na obudowie został wciśnięty.